



Metallspridare V600x600-M / V800x800-M för kassett CUB storlek 600x600/800x800 Monteringsinstruktion

Placera kassetten med luftintaget uppåt.



Försäkra dig om att jordkabeln är ansluten.



Montera ramen med 4 plåtskruv.
(Medlevererade)



Stäng luftkanalerna genom att böja ner plåten efter perforeringen.



Montera spridardelen med 4 maskinskruv. (Medlevererade)



Stäng, och montaget är färdigt.

