


STYRSHEMA CUB 900



För extern styrning **0-10V**



= Anslutningen ombesörjs av installatören

= Kopplas på fabrik

Teckenförklaring Kretskort BLAC:

B1 = Kondensat nivågivare
BLAC = Ett enda kort för ECM-drivern
+ pump
M = Fläktmotor
X1 = Uttagsplint med 3 poler
M9 = Kondensatpump
Q1 = Arbetsbrytare

BK = Svart
BN = Brun
RD = Röd
OG = Orange
BU = Blå
WH = Vit
GNYE = Gul/Grön